



KIT RUBINETTI + DISCONNETTORE "ORKLI" ART. 93414

- INSERIRE NEL KIT N°1 FOGLIO ISTRUZIONI CODICE 3904002
- LE GUARNIZIONI POSIZIONE "5"- "6"- "7" DEVONO ESSERE INSERITE IN UN SACCHETTO IN PVC CHIUSO CON UN PUNTO METALLICO.

APPROVATO
PER PRODUZIONE

13/12/2005

N° Posiz.	N° Pezzi	Descrizione	Diseño N°
9	1	ETICHETTA AUTOADESIVA ANONIMA	
8	1	IMBALLO IN CARTONE	
7	6	GUARNIZIONE 17.2X24.3X1.5	
6	4	GUARNIZIONE 13.5X18.6X1.5	
5	3	GUARNIZIONE 6X10.5X1	
4	1	TUBO X COLL. DISCONNETTORE	6227902
3	1	DISCONNETTORE ORKLI 92285	6257010A
2	1	RUBINETTO A SQUADR. 1/2"X.1/2" F.	6177510
1	1	RUBINETTO A SQUADR. 3/4"X.3/4" F.	6177508

Disegno creato con CAD
TUTTI LE MODIFICAZIONI

Emisione

Disegnato: [] Data: []

Scale: 1:1

Foglio: 1/1

Descrizione: **KIT RUBIN. DISCONNETT.FORMEL FORMEL CLIMAPLUS**

Fondatore SIME S.p.A. - 37045 Legnago (VR)

TOLLERANZE NON INDICATE

Diseño N. **- 8091811 -**